

KENWOOD

KDV-MP7032

DVD-RECEIVER

INSTRUCTION MANUAL

RECEPTOR DVD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECEPTOR DVD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Kenwood Corporation



Índice

Antes de usar	3	Escutar outros componentes externos	24
Tipo de disco reproduzível	6	Equalizador de som	25
Antes de utilizar o aparelho	7	Atribuir títulos a origens	26
Operações básicas		Operações com o Menu	27
— Painel de controlo	9	Mais informações acerca deste aparelho	35
Operações básicas		Resolução de problemas	40
— Controlo remoto	10	Especificações	42
Principais elementos e funcionalidades			
Ouvir rádio	12		
Quando é difícil receber uma estação FM estéreo			
Sintonizar estações com um sinal suficientemente forte			
Predefinição automática de estação FM—SSM (Strong-station Sequential Memory)			
Predefinição manual			
Seleccionar estações predefinidas			
Operações com discos	15		
Seleccionar modos de reprodução			
Seleccionar todas as faixas na lista			
Proibição de ejeção de disco			
Operações usando o controlo remoto			
Operações com a barra no mostrador (DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG)			

Antes de usar


⚠ ADVERTÊNCIA

Devem ser tomadas as seguintes precauções para evitar ferimentos ou incêndio:


- Para prevenir curtos-circuitos, nunca se deve colocar ou deixar objectos metálicos (p.ex., moedas ou ferramentas de metal) dentro do aparelho.
- Enquanto conduz, não fique a observar nem fixe o seu olhar na unidade por um período prolongado.
- NÃO opere o aparelho durante a condução. Se necessitar de operar o aparelho durante a condução, mantenha o olhar em frente e com a mesma atenção.

Como reiniciar o aparelho

- Se o aparelho deixar de funcionar correctamente, prima o botão reiniciar. O aparelho volta às definições de fábrica quando o botão reiniciar é premido.



Como forçar a ejeção de um disco



Cuidados com o monitor

- O monitor incorporado neste aparelho foi produzido com elevada precisão, mas poderá apresentar alguns pontos inactivos. Isto é inevitável e não representa um mau funcionamento.
- Não exponha o monitor directamente à luz solar.
- Quando a temperatura é muito baixa ou muito alta.
 - Ocorrem, dentro da unidade, alterações químicas que podem causar avarias.
 - As imagens poderão não aparecer com clareza ou deslocarem-se lentamente. As imagens poderão não ficar sincronizadas com o som ou a qualidade das imagens poderá degradar-se neste tipo de ambiente.

Limpar a unidade

Se o painel frontal desta unidade estiver manchado, limpe-o com um pano seco e macio como um pano de silicone.

Se o painel frontal estiver muito manchado, limpe a mancha com um pano humedecido com um produto de limpeza neutro.



- Pulverizar um produto de limpeza directamente na unidade pode afectar as suas partes mecânicas. Limpar o painel frontal com um pano rijo ou com um líquido volátil, como um diluente ou álcool, pode riscar a superfície e apagar os caracteres.

Para limpar os terminais do painel frontal

Se os terminais do aparelho ou do painel frontal ficarem sujos, limpe-os com um pano seco e macio.

Embaciamento da Lente

Logo depois que ligar o aquecedor do carro no inverno, podem formar-se vapores ou condensação nas lentes do leitor de discos. Se a lente ficar embaciada, os discos não poderão tocar. Numa situação destas, retire o disco e espere algum tempo para que a condensação se evapore. Se a unidade ainda não estiver a funcionar normalmente passado um bocadinho, consulte o seu distribuidor Kenwood.

Notas


- Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu revendedor Kenwood.
- Quando adquirir acessórios opcionais, verifique com o seu revendedor Kenwood se estes funcionam com o seu modelo e na sua área.
- As ilustrações do mostrador e o painel apresentados neste manual são exemplos usados para explicar mais claramente como são usados os controles. Portanto, o que aparece nas ilustrações poderá diferir do que aparece no equipamento real, e algumas ilustrações poderão representar algo impossível na operação real.
- Se estacionar o carro durante muito tempo em tempo quente ou frio, aguarde que a temperatura no carro volte ao normal antes de operar a unidade.

Manuseamento de discos

- Não toque na superfície de gravação do disco.
- Não cole fita etc. no disco nem utilize um disco com fita nele colada.
- Não use acessórios de tipo disco.
- Limpe a partir do centro do disco e com um movimento para fora.
- Quando a remover discos desta unidade puxe-os para fora horizontalmente.
- Se o orifício central do disco ou rebordo exterior tiverem rebarbas, utilize-o apenas após remover as rebarbas com uma esferográfica etc.

Discos que não podem ser usados

- Discos que não sejam redondos não podem ser usados.



- Discos com cores na superfície de gravação ou que estejam sujos não podem ser usados.
- Esta unidade só pode reproduzir CDs com



Esta unidade não consegue reproduzir correctamente CDs que não tenham a marca.

- Não pode reproduzir um CD-R ou CD-RW que não tenha sido finalizado. (Para o processo de finalização consulte os manuais de instruções do seu software de gravação de CD-R/CD-RW, e do seu gravador CD-R/CD-RW.)

Sobre o DivX

O DivX é uma tecnologia de mídia popular criada pela DivX, Inc. Os arquivos de mídia do DivX contêm vídeo altamente compactado com alta qualidade visual que mantém um tamanho de arquivo relativamente pequeno. Os arquivos do DivX também podem incluir recursos avançados de mídia, como menus, legendas e faixas de áudio alternadas. Muitos arquivos de mídia do DivX estão disponíveis para download on-line, e você pode criar seus próprios arquivos com seu conteúdo pessoal e as ferramentas fáceis de usar do DivX.com.

Sobre os produtos DivX Certified

Os produtos DivX Certified são oficialmente testados pelos criadores do DivX e reproduzem todas as versões de vídeo DivX, inclusive o DivX 6. Os produtos Certified qualificam-se para um dentre vários perfis de DivX que designam o tipo de vídeo suportado pelo produto, desde o vídeo portátil compacto até o vídeo de alta definição.

Este produto incorpora tecnologia de protecção de direitos de autor que é protegida por patentes dos EUA e outros direitos de propriedade intelectual. A utilização desta tecnologia de protecção de direitos de autor deverá ser autorizada pela Macrovision, e visa exclusivamente a utilização doméstica e outras utilizações de visualização limitada, excepto se de outra forma autorizado pela Macrovision. A engenharia de inversão e a desmontagem são proibidas.

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

“Dolby” e o símbolo de dois Ds são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DivX, DivX Ultra Certified e os respectivos logótipos são marcas comerciais da DivX, inc. e são utilizadas sob licença.

Produto DivX® Ultra com Certificação Oficial

Reproduz todas as versões de vídeo DivX® (incluindo DivX® 6) com reprodução melhorada de ficheiros multimédia DivX® e DivX® Media Format





Microsoft e Windows Media são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

**A marca dos produtos usando laser
(excepto para algumas áreas)**



A etiqueta é presa no chassis/estojo e indica que o componente utiliza raios laser, classificados como sendo de Classe 1. Isto significa que o aparelho está a usar raios laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação maléfica fora do aparelho.

Tipo de disco reproduzível

Tipo de disco	Formato de gravação, tipo de ficheiro, etc.	Reproduzível
DVD	DVD Vídeo (Código da região: 4)* ¹    	✓OK
	DVD-Áudio	✗NO
	DVD-ROM	✗NO
DVD Gravável/Regravável (DVD-R* ² /-RW, +R/+RW* ³) • Compatível com o formato bridge UDF • O DVD-RAM não reproduz.	DVD-Vídeo	✓OK
	DivX/MPEG1/MPEG2	
	JPEG	
	MP3/WMA/WAV	✗NO
	MPEG4	
	DVD-VR, +VR	
Dual Disc	DVD side	✓OK
	Não DVD side	✗NO
CD/VCD	CD de áudio/CD Texto (CD-DA)	✓OK
	VCD (CD Vídeo)	
	DTS-CD* ⁴	✗NO
	CD-ROM	
	CD-I (CD-I Ready)	
CD Gravável/Regravável (CD-R/-RW) • Compatível com ISO 9660 nível 1, nível 2, Romeo e Joliet	CD-DA	✓OK
	MP3/WMA/WAV	
	JPEG	
	DivX/MPEG1/MPEG2	
	MPEG4	✗NO

*¹ Se inserir um disco Vídeo DVD com um Código de Região errado, aparece “Region code error” no monitor.

*² Também pode ser reproduzido um DVD-R gravado em formato “multi-border” (excepto discos dual layer).

*³ É possível reproduzir discos +R/+RW (apenas formato vídeo) finalizados. Contudo, o uso de discos +R de camada dupla não é recomendado.

*⁴ Para reproduzir som DTS, use a ligação digital. (☞ Manual de Instalação/Ligação)

• “DVD Logo” é uma marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation registada nos E.U.A, no Japão e noutros países.

Cuidados a ter durante a reprodução de DualDisc (DVD/CD)

O lado não DVD de um “DualDisc” não cumpre a norma “Compact Disc Digital Audio”. Portanto, o uso do lado não DVD de um DualDisc neste produto poderá não ser recomendável.

Notas sobre o som reproduzido (☞ página 38)


Através dos terminais análogos (Altifalantes out/LINE OUT) desta unidade...

- São misturados sinais multicanal.
- O som DTS não pode ser reproduzido.


Antes de utilizar o aparelho

Cancele a demonstração de mostrador e acerte o relógio. (ver também páginas 28 e 29)

Idioma de indicações: neste manual, são usadas as indicações em inglês para efeitos explicativos. É possível seleccionar o idioma de indicação no monitor. (ver página 29)




- 1 Ligue a corrente.
- 2 Abra o <AV Menu>.
- 3 Aceda ao menu <Setup>.
- 4 Selecione <Display> ⇌ <Demonstration> e, em seguida, active o ecrã <Demonstration>.




- 5 Cancele as demonstrações do mostrador.


Selecione <Off>.



Continua na página seguinte




- 6 Volte ao menu <Setup>.
- 7 Selecciona <Clock> ⇒ <Time Set> e, em seguida, active o ecrã <Time Set>.
- 8 Acerte a hora do relógio.



- 9 Volte ao menu <Clock>.
- 10 Selecciona <12Hours/24Hours>.
- 11 Active o ecrã <12Hours/24Hours>.

- 12 Selecciona o sistema de 12 horas ou o de 24 horas.



- 13 Volte ao menu <Clock>.
- 14 Selecciona <OSD Clock>.
- 15 Active o ecrã <OSD Clock>.
- 16 Selecciona a definição <OSD Clock>.

- **Desligado:** A hora do relógio não é apresentada enquanto é reproduzida uma fonte vídeo.
- **Ligado:** A hora do relógio é apresentada enquanto é reproduzida uma fonte vídeo.

- 17 Termine o procedimento.

Operações básicas — Painel de controlo

- Ligue a corrente.
- Desligue a alimentação [Mantenha].
- Atenuar o som (se a corrente estiver ligada).

Seleccione a origem do som.

TUNER → DISC (DVD/VCD/CD) → AV-IN → (voltar ao início)

- Não é possível seleccionar estas fontes se as mesmas não estiverem prontas.

Alterar a relação de apresentação.

Abrir ou Remover
<AV Menu>*1.

Alterar a inclinação do painel de controlo (Tilt1 – Tilt4).

Alterar a informação do mostrador.

Apresentar janela

Ajustar o volume.

Ejectar disco.

Sensor remoto

Reinicie o aparelho.

- **DISC:** Iniciar a reprodução.
- **Nos menus:** Entrar. (ENT) :
[Prima]/ (ENT) : [Mantenha]

- Utilizar apenas quando o sistema interno não estiver a funcionar.

Retirar o painel de controlo*2.



- **TUNER:** Busca de estações.
- **DISC:** Seleccionar capítulos/faixas.
- **Nos menus:** Ir para o passo anterior/seguinte.

▲/▼*3

- **TUNER:** Seleccionar estações predefinidas.
- **DISC:** Seleccionar títulos/pastas.
- **Nos menus:** Seleccionar itens.

- **TUNER:** Seleccionar bandas.
- **DISC:** Parar a reprodução.
- **Nos menus:** Voltar.

*1 Ecrãs de <AV Menu>


Pode utilizar os menus para efectuar várias definições.

O ecrã **<AV Menu>** consiste nos seguintes sub-menus—

Configurar/Equalizador/Som/Modo/Lista.

- Para detalhes, ver a página 27.


***2 Para colocar o painel de controlo**



^{*3} Mantendo premido ▲ / ▼, poderá ver a lista acessível para a origem seleccionada.

Operações básicas — Controlo remoto

Instalar a pilha de lítio (CR2025)



Se o raio de acção do controlo remoto diminuir, substitua a pilha.

Apenas para EUA-Califórnia

Este produto contém uma bateria de lítio C que contém material de perclorato — poderá aplicar-se manuseamento especial.

Ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Antes de utilizar o controlo remoto:

- Aponte o controlo remoto directamente na direcção do sensor remoto da unidade.
- NÃO exponha o sensor remoto a uma luz intensa (solar ou artificial).

O aparelho possui uma função de controlo remoto a partir do volante.


- Ver Manual de Instalação/Ligação (em separado) como estabelecer a ligação.

Aviso:

Para evitar acidentes e não provocar avarias

- Não instale uma bateria diferente da CR2025 (ou equivalente).
- Guarde a pilha num local inacessível a crianças.
- Não recarregue, não provoque um curto-circuito, não desmonte, não aqueça a pilha nem a deite para o fogo.
- Não deixe a pilha juntamente com outros objectos metálicos.
- Não perfure a pilha com ferramentas aguçadas.
- Envolve a pilha em fita isoladora quando a deitar fora ou para guardar.

Principais elementos e funcionalidades



- 1 • Ligue a corrente.
- 2 • Atenua o som, se a corrente estiver ligada.
- 3 • Desliga a corrente quando premido e mantido premido (se a corrente estiver ligada).
- 4 • Selecciona a origem do som.
- 5 • Selecciona FM/AM, e as bandas de rádio satélite.
- 6 • Altera a relação largura-altura das imagens reproduzidas.
- 7 • Não utilizado neste aparelho.
- 8 • Ajusta o nível do volume.
- 9 • Não utilizado como botão 2nd VOL neste aparelho.
- 10 • DVD/DivX 6: Mostra o menu do disco.
- 11 • VCD: Retoma a reprodução de PBC (ver página 21).
- 12 • Não utilizado como botão SETUP neste aparelho.
- 13 • Botão SHIFT

- 10 ■ (parar), ► (reproduzir), || (pausa)
- ► (reproduzir) também funciona como botão ZOOM quando premido juntamente com o botão SHIFT (🔍 página 22).

11 **Para operações de disco avançadas:**

- ▲ / ▼
DVD: Selecciona os títulos.
Outros discos excepto VCD/CD: Selecciona as pastas.
- ⏮ / ⏭:
Prima brevemente: saltar para trás/saltar para a frente
Prima e mantenha: busca para trás/busca para a frente
- ⏪ / ⏩: procurar para trás/para a frente

Para operações FM/AM:

- ▲ / ▼: Altera as estações predefinidas.
- ⏮ / ⏭:
 - Funções para procurar estações.
 - Prima brevemente: Busca automática
 - Prima e mantenha: Busca manual

- 12 Apresenta a barra no ecrã.
- Funciona também como botão DIRECT quando premido com o botão SHIFT. (🔍 páginas 20 e 21)

- 13*1
- DVD/DivX 6: Mostra o menu do disco.
 - VCD: Retoma a reprodução de PBC. (🔍 página 21)

- 14*1
- Faz a selecção/definição.
 - ⏮: Salta para a frente ou para trás 5 minutos DivX/MPEG1/MPEG2.

15*1 Botão RETURN

- 16
- DVD: Selecciona o idioma de áudio (🔊), legendas (📄), ângulo (📐)*2.
 - DivX: Selecciona o idioma de áudio (🔊), legendas (📄).
 - VCD: Selecciona o canal de áudio (🔊).


*1 Funciona como os botões numéricos quando premido juntamente com o botão SHIFT.

– TUNER: Selecciona a estação predefinida.

– DISC: Selecciona o capítulo/título/pasta/faixa.

*2 Não utilizado como botão SURROUND neste aparelho.

Ouvir rádio




- 1 **Selecione “TUNER”.**
- 2 **Seleccionar frequências.**
→ FM1 → FM2 → FM3 → AM
- 3 **Procurar estação—Procura Automática.**

- Busca manual: mantenha premido ◀◀ ou ▶▶ até que apareça “Manual Search” no mostrador, e depois prima repetidamente.
- O indicador ST acende-se quando é detectada uma emissão FM estéreo com um sinal forte.

Quando é difícil receber uma estação FM estéreo

- 1
- 2
- 3



- A recepção melhora, mas o estéreo perde-se.
- O indicador MO acende-se.

Para repor o efeito estéreo, seleccione <Off> no passo 4.

Sintonizar estações com um sinal suficientemente forte


Funciona apenas para frequências FM.

Uma vez activada (e seleccionado <Local>), esta função fica a funcionar sempre para estações FM.

1



2




Ícone do menu Mode



3



4



Apenas serão detectadas estações com uma intensidade de sinal suficiente.

- O indicador DX apaga-se e o indicador LO acende-se.

Predefinição automática de estação FM—SSM (Strong-station Sequential Memory)


Funciona apenas para frequências FM.

Pode predefinir até seis estações por frequência.

1



2



Ícone do menu Mode



3



As estações FM locais com o sinal mais forte são procuradas e memorizadas automaticamente, na frequência FM.

Predefinição manual

Ex.: Guardar a estação FM 92.5 MHz na predefinição número 4 da banda FM1.


1



2 Sintonize a estação que quiser predefinir.




3



[Mantenha]

Aparece a lista de predefinições.*

4 Seccione um número predefinido



5



[Mantenha]

A estação seleccionada no passo 2 fica agora guardada na predefinição número 4.

- * Sempre que mantiver premido o botão, pode alterar as bandas FM.
- A lista de predefinições também pode ser acedida por <AV Menu> → <List>. (→ direita)


Seleccionar estações predefinidas

No controlo remoto:

1




2



OU




Na unidade:



OU

1




[Mantenha]

- Sempre que premir o botão, pode alterar as bandas FM.

2



- A lista de predefinições também pode ser acedida do seguinte modo <AV Menu> → <List>.




Ícone de menu de lista

Operações com discos

O tipo de disco é automaticamente detectado, e a reprodução é iniciada automaticamente (para alguns discos: o início automático depende do seu programa interno).


Se um disco não tiver nenhum menu, todas as faixas serão reproduzidas repetidamente, até que seja alterada a origem do som ou ejectado o disco.

Se aparecer “” no monitor, é porque o aparelho não pode aceitar a operação que está a tentar.

- Em alguns casos, mesmo quando não aparece “”, as operações não são aceites.

Inserir o disco.

A reprodução é automaticamente iniciada.





Precaução:

Não coloque o dedo por trás do painel de controlo.

Aviso sobre o volume do som:




Os discos produzem muito pouco ruído comparado com outras fontes. Baixe o volume antes de reproduzir um disco para evitar danificar os altifalantes com o aumento súbito do nível de saída.

DISP: Prima se não aparecer nenhuma imagem reproduzida, mas for apresentado o ecrã de informação do disco ( páginas 16 e 17).




Quando reproduzir os seguintes discos, prima **DISP**.

- De cada vez que prime o botão, a imagem de reprodução e os ecrãs de informações sobre o disco aparecem alternadamente.
- Para discos excepto DVD e VCD: o ecrã de controlo aparece no monitor externo ligado. (☞ página 37)





ícone página 25




◀◀◀▶▶▶ Prima: Seleccione faixa
Mantenha: Busca para trás/para a frente*1

Título do disco /Nome do
artista/ Título da faixa
(apenas para CD Texto)*3

Faixa n.º/Tempo de
reprodução



Formato áudio
(MP3/WMA/WAV) ícone página 25



◀◀◀▶▶▶ Prima: Seleccione faixa
Mantenha: Busca para trás/para a frente*1

▲ ▼ Prima: Selecionar pasta
Mantenha: Apresentar lista de pastas

*4

Pasta n.º/Faixa n.º/Tempo
de reprodução

*1 Velocidade de busca: x2 ⇌ x10.

*2 Velocidade de busca: ▶▶1 ⇌ ▶▶2.


*3 Aparece "No Name" para discos CD convencionais.


*4 Dados do rótulo serão apresentados em vez de nomes de pasta/ficheiro quando são gravados e <Tag Display> é definida em <On>. (ícone página 28)

Seleccionar modos de reprodução


Só pode utilizar um dos seguintes modos de reprodução—Introdução/Repetir/Aleatório.
Ex. Para seleccionar repetição de faixa


1







2







Ícone do menu Mode

3










4



Quando um dos modos de reprodução está seleccionado, o indicador correspondente acende-se no ecrã de informações sobre o disco.

Para cancelar, seleccione <All Off> no passo **3** ou <Off> no passo **4**.

Tipo de disco	Intro	Repeat	Random
	—	Chapter: Repete o capítulo presente Título: Repete o título presente	—
 	Track: Reproduz os primeiros 15 segundos de cada faixa (para VCD: PBC não está em uso)	Track: Repete a faixa presente (para VCD: PBC não está em uso)	Disc: Reproduz aleatoriamente todas as faixas (para VCD: PBC não está em uso)
	Track: Reproduz os primeiros 15 segundos de cada faixa Folder: Reproduz os primeiros 15 segundos da primeira faixa de cada pasta	Track: Repete a faixa presente Folder: Repete todas as faixas da pasta presente	Folder: Reproduz aleatoriamente todas as faixas da pasta presente, e depois as faixas das pastas seguintes Disc: Reproduz aleatoriamente todas as faixas
 	—	Track: Repete a faixa presente Folder: Repete a pasta presente	—
	—	Folder: Repete a pasta presente	—

Seleccionar todas as faixas na lista

Se um disco tiver pastas, pode ver a Lista de Pastas/Faixas (Ficheiro) e iniciar a reprodução.


1



Aparece a Lista de Pastas.

- Mantenha o botão premido para ver as pastas seguintes/anteriores.

2 Seleccione uma pasta e active a lista de faixas.




Aparece a Lista de faixas na pasta seleccionada.

3 Seleccione uma faixa para iniciar a reprodução.




- A Lista de Pastas também pode ser acedida através de <AV Menu> → <List>.



Proibição de ejeção de disco


Pode bloquear um disco na porta de carregamento.



Aparece “No Eject”.

Para cancelar a proibição, repita o mesmo processo que para seleccionar “EJECT OK?”.

Operações usando o controlo remoto



- : Parar reprodução.
- : Pausa (Reprodução quadro a quadro se premido durante a pausa).
- : Iniciar reprodução.
- :
Busca para trás/para a frente *1. (Não se ouve nenhum som.)
(Movimento lento*2 durante a pausa. Não se ouve nenhum som.)

- :
Prima: Seleccionar capítulo (dentro do mesmo título, durante a reprodução ou pausa).

Mantenha: Busca para trás/para a frente*3

- : Seleccionar título (durante a reprodução ou pausa).

- : Seleccionar a relação largura-altura.
- : Seleccionar idioma das legendas.
- : Seleccionar idioma do áudio.
- : Seleccionar ângulo da vista.

- + → ... → :

Seleccionar capítulo (durante a reprodução ou pausa).
Seleccionar título (com a reprodução parada).

- + → → ... → :

Seleccionar título (durante a reprodução ou pausa).



Utilizar funcionalidades a partir do menu...

- 1
- 2 Seleccionar um item que deseja reproduzir.
- 3

- : Parar reprodução.
- : Pausa (Reprodução quadro a quadro se premido durante a pausa).
- : Iniciar reprodução.
- : Busca para trás/para a frente *4. (Não se ouve nenhum som.)
- : *Prima:* Seleccionar faixa.
- : *Mantenha:* Busca para trás/para a frente*5. (Não se ouve nenhum som.)

- : Seleccionar pasta.
- : Seleccionar a relação largura-altura.
- : Seleccionar idioma de legendas. (Apenas DivX)
- : Seleccionar idioma de áudio. (Apenas DivX)

- + → ... → :
Seleccionar faixa (na mesma pasta).




Para DivX 6: Usando funcionalidades comandadas pelo menu ...

- 1
- 2 Seleccionar um item que deseja reproduzir.
- 3

Durante a reprodução...

- : Retroceder/Avançar uma cena 5 minutos.



- : Parar reprodução.
- : Mostra o ficheiro actual até ser alterado.
- : Inicie a reprodução (Apresentação de diapositivos: cada ficheiro é apresentado durante alguns segundos.).
- : Seleccionar faixa.
- : Seleccionar pasta.
- : Seccione a relação largura-altura.

+ (→ ...) → :
Seleccionar faixa (na mesma pasta).

- : Parar reprodução.
- : Pausa (Reprodução quadro a quadro se premido durante a pausa).
- : Iniciar reprodução.
- :
Busca para trás/para a frente*¹. (Movimento lento para a frente*² durante a pausa. Não se ouve nenhum som.)
 - A câmara lenta para trás não é possível.
- :
Prima: Seleccionar faixa.
Mantenha: Busca para trás/para a frente*³. (Não se ouve nenhum som.)
- : Seccione a relação largura-altura.
- : Seleccionar o canal áudio (ST: estéreo, L: esquerda, R: direita).

+ (→ ...) → :
Seleccionar faixa.

Durante a reprodução PBC...

+ (→ ...) → :
Selecione um item no menu

- Para voltar ao menu anterior, prima .

Para cancelar a reprodução PBC

- 1
 - 2 + (→ ...) →
- Para voltar à reprodução PBC, prima / .

- : Parar reprodução.
- : Pausa.
- : Iniciar reprodução.
- : Procurar para trás/para a frente*¹.
- : *Prima:* Seleccionar faixas.
Mantenha: Busca para trás/para a frente*³.
- : Seleccionar pasta.

+ (→ ...) → :
Seleccionar faixa (na mesma pasta).

- : Parar reprodução.
- : Pausa.
- : Iniciar reprodução.
- : Procurar para trás/para a frente*¹.
- : *Prima:* Seleccionar faixa.
Mantenha: Busca para trás/para a frente*³.
- + (→ ...) → : Seleccionar faixa.



*¹ Velocidade de busca: x2 ⇔ x5 ⇔ x10 ⇔ x20 ⇔ x60

*² Velocidade de movimento lento: 1/32 ⇔ 1/16 ⇔ 1/8 ⇔ 1/4 ⇔ 1/2


*³ Velocidade de busca: x2 ⇔ x10.

*⁴ Velocidade de busca: ►►► 1 ⇔ ►►► 2 ⇔ ►►► 3


*⁵ Velocidade de busca: ►►► 1 ⇔ ►►► 2

Aumentar a vista (Mais Zoom)

Durante a reprodução de imagem...




Durante uma pausa...



Para cancelar o Zoom, seleccione "ZOOM OFF".

Operações com a barra no mostrador (DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG)

Podem ser efectuadas no monitor através do controlo remoto as seguintes operações.



- 1 Apresenta a barra no ecrã. (ver página 23)

OSD (duas vezes)

- 2 Seleccione um item.



- 3 Efectue uma selecção.

ENTER

Se aparecer um menu de lista pendente...




- Para introduzir horas/números...
 < > : Mova para a posição de introdução
 ▲ ▼ : Seleccione um número

Para apagar a barra no ecrã

OSD

Na barra do mostrador



O exemplo acima é de DVD Video. Os itens mostrados na barra variam devido ao tipo de disco.

1 Tipo de disco

- DVD: Formato de sinal áudio
- VCD: PBC

3 Modo de reprodução*

DVD-Vídeo:

- T. RPT: Repetição de título
- C. RPT: Repetição de capítulo

DivX/MPEG:

- T. RPT: Repetição de faixa
- F. RPT: Repetição de pasta

JPEG:

- F. RPT: Repetição de pasta

VCD:

- T. RPT: Repetição de faixa
- D. RND: Disco aleatório
- T. INT: Introdução de faixa

4 Informações sobre a reprodução

- T02-C03** Título/capítulo actual
- TRACK 01** Faixa actual
- F001-T001** Pasta/faixa actual
- F001-F002** Pasta/faixa actual

5 Indicação do tempo

- TOTAL** Tempo decorrido no disco
- T. REM** Tempo por reproduzir no título (para DVD)
Tempo por reproduzir no disco (para outros)
- TIME** Tempo já decorrido no capítulo ou faixa actual
- REM** Tempo por reproduzir no capítulo ou faixa actual

6 Estado da reprodução

- ▶ Reproduzir
- ◀◀/▶▶ Procurar para trás/para a frente
- ◀I/▶I Câmara lenta para trás/para a frente
- ⏸ Pausa
- Parar

7 Ícones de operações

- TIME** Alterar Indicação de tempo (ver 5)
- ⌚ Procure por hora (Especifique uma determinada cena, introduzindo a hora.)
- TITLE** Procure por título (por número de título)
- CHAP** Procure por capítulo (por número de capítulo)
- TRACK** Procure por faixa (por número de faixa)
- RPT** Repetir reprodução*
- INT** Reproduzir introdução*
- RND** Reprodução aleatória*
- 🗣 Alterar o idioma ou o canal do áudio
- 📖 Alterar o idioma das legendas
- 👁 Alterar o ângulo da vista


* 📖 página 18

Escutar outros componentes externos

AV-INPUT

Pode ligar um componente externo às tomadas LINE IN/VIDEO IN.

DISP: Prima se não aparecer nenhuma imagem reproduzida, mas aparecer o ecrã de informação da fonte (este).




Título atribuído (ver página 26)

ver página 25

- 1 Seleccione "AV-IN".
- 2 Ligue a alimentação do componente ligado e inicie a reprodução da fonte.

Se seleccionar <Camera Mirror> para <AV Input> (ver página 32), não aparecerão no monitor durante a visualização da imagem algumas mensagens de estado tais como mudança de nível de volume.

Equalizador de som





Seleccionar o modo de som

1



2

Ícone do menu Equalizer



3

Seleccionar um modo de som.



- Sobre os valores predefinidos para cada modo de som, veja a página 39


Memorizar a sua definição

Pode armazenar a sua configuração em User1, User2 e User3.


1 Repita os passos 1 e 2 e, em seguida...




2 Ajustar.



3 Armazenar.



Atribuir títulos a origens



Pode atribuir títulos como se segue.

Estações FM/AM	Até 16 caracteres—até 30 estações.
AV-IN	Até 16 caracteres

- Se tentar atribuir um título à 31ª estação, pisca “Name Full” no monitor. Apague os títulos indesejados antes de atribuir o novo.

1 Seleccione a fonte.


- Para estações FM/AM: Seleccione a banda e depois sintonize uma estação.
- Para “AV-IN”: Seleccione a fonte.

2 Abra o ecrã de introdução de título.


1




2



3




Ex. Quando seleccionar FM como fonte



3 Introduza um título.

- 1 Seleccione um carácter e mova a posição de introdução.




- Para alterar o conjunto de caracteres, prima **DISP**. (Sobre os caracteres disponíveis, veja a página 38.)

- 2 Repita o passo 1 até ter escrito o nome completo.

4 Termine a operação.



Operações com o Menu




Ex. Mudar a definição de <High Pass Filter>




Os itens não disponíveis aparecerão escurecidos.

2



3




- Para alguns itens, repita estes passos para definir os subitens.

4



Itens de menu



- As indicações no mostrador podem mudar consoante a alteração das especificações.







Setup (Configuração)

Inicial: **Sublinhado**

	Itens de menu	Definições seleccionáveis, [reference page]
Mostrador	Demonstration (Demonstração)	Off : Cancela. On : Activa a demonstração no monitor.
	Wall Paper	Pode seleccionar a imagem de fundo para o monitor.
	Scroll	Off : Cancela. Once : Desloca uma vez a informação do disco. Auto : Repete o deslocamento (intervalos de 5 segundos). • Manter DISP desloca a informação independentemente desta definição.
	Tag Display	Off : Cancela. On : Mostra os dados do rótulo enquanto reproduz faixas MP3/WMA/WAV.
	Atenuador	Off : Cancela. On : Activa o atenuador. Auto : Atenua o monitor quando acende os faróis.* ¹ Time Set : Prima ENT (ou ►►►) para apresentar o ecrã de definição de horas, e depois defina as horas de ligar/desligar o atenuador.
	Bright	Pode alterar a definição do brilho do monitor. –15 (mais escuro) to +15 (mais claro); Inicial 00
	Picture Adjust * ²	Pode ajustar o seguinte para tornar o monitor claro e legível para ver a imagem reproduzida. A definição será guardada separadamente para "DISC" e "AV-IN." –15 a +15; Inicial 0 Bright : Ajustar se a imagem for muito luminosa ou muito escura. Contrast : Ajustar o contraste. Color : Ajustar a cor da imagem—mais clara ou mais escura. Tint : Ajustar a tonalidade se a cor da pele humana não for natural.



*¹ é necessária a ligação do cabo ILLUMINATION CONTROL. (ver Manual de instalação/ligação)

*² Só pode ser ajustado se a origem for um disco com imagens ou filmes, ou "AV-IN".

Itens de menu		Definições seleccionáveis, [reference page]	
Mostrador	Aspect ^{*3}	Pode alterar a relação largura-altura da imagem.	
		Relação largura-altura do sinal de entrada	
		4:3	16:9
		Full : Para imagens com o formato original de 16:9	 
	Auto :	<ul style="list-style-type: none"> Para "DISC": A relação de apresentação é seleccionada automaticamente para corresponder aos sinais de entrada. Para as outras fontes de vídeo: A relação de apresentação é fixa em <Regular>. 	
	Regular : Para imagens com o formato original de 4:3		
Language (Idioma) ^{*4}		Seleccione o idioma para a indicação no monitor. English, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Swedish, Danish, Russian	
Relógio	Time Set	Inicial 1:00 AM , [8]	
	12Hours/24Hours	12 Hours, 24 Hours , [8]	
	OSD Clock	Off, On , [8]	

^{*3} Não ajustável para origens áudio.

^{*4} Depois de mudar a definição para o idioma das indicações, desligue e volte a ligar a corrente para que essa definição surta efeito.

Itens de menu	Definições seleccionáveis, [reference page]
Menu Language	Seleccionar o idioma inicial de menu do disco; Inicial English (🔊 também página 39).
Audio Language	Seleccionar o idioma inicial de áudio; Inicial English (🔊 também página 39).
Subtitle	Seleccionar o idioma inicial das legendas ou apagar as legendas (<Off>); Inicial Off (🔊 também página 39).
OSD Language	Selecione o idioma no ecrã usado para o monitor externo ligado à tomada VIDEO OUT; Inicial English .
Monitor Type 	<p>Seleccionar o tipo de monitor, para ver imagens em ecrã inteiro no monitor externo.</p> <p>16:9 : Selecione quando a relação de apresentação do monitor externo for 16:9.</p> <p>4:3 Letterbox/4:3 Pan Scan : Selecione quando a relação de apresentação do monitor externo for 4:3. Consulte as ilustrações à esquerda para ver como as imagens são apresentadas no monitor.</p>
OSD Position 	<p>Selecione a posição da barra no ecrã, 🔊 [23].</p> <p>1 : Posição alta</p> <p>2 : Posição baixa</p>
File Type	<p>Seleccionar o tipo de ficheiro para reproduzir quando um disco tiver vários tipos de ficheiros.</p> <p>Audio : Reproduz ficheiros áudio.</p> <p>Still Picture : Reproduz ficheiros JPEG.</p> <p>Video : Reproduz ficheiros DivX/MPEG1/MPEG2.</p>
DivX Regist. (Registo)	Este aparelho tem o seu próprio código de registo. Desde que tenha reproduzido um disco em que o código de registo esteja gravado, o código de registo deste aparelho é substituído para protecção de direitos de autor.

*5 Só pode ser seleccionado para "DISC" (a leitura de disco é pausada).

	Itens de menu	Definições seleccionáveis, [reference page]
Disc Setup 2 ^{*5}	D. Audio Output (D. Saída áudio)	<p>Selecione o formato de sinal emitido através dos terminais DIGITAL OUT (óptico). (☞ também página 38)</p> <p>PCM Only : Selecione este quando ligar um amplificador ou um decodificador incompatível com Dolby Digital, DTS, ou MPEG Audio, ou ligar um dispositivo de gravação.</p> <p>Dolby Digital : Selecione este quando ligar um amplificador ou um decodificador compatível com Dolby Digital.</p> <p>Stream : Selecione este quando ligar um amplificador ou decodificador compatível com Dolby Digital, DTS, ou MPEG Audio.</p>
	Down Mix	<p>Durante a reprodução de um disco multicanal, esta definição afecta os sinais reproduzidos através das fichas LINE OUT.</p> <p>Dolby Surround : Selecione este para desfrutar áudio envolvente multicanal ligando um amplificador compatível com Dolby Surround.</p> <p>Stereo : Selecione normalmente este.</p>
	D. (Dinâmica) Range Compres. (Compressão)	<p>Pode desfrutar de um som com bastante potência com um volume baixo, com um software Dolby Digital.</p> <p>Auto : Selecione para aplicar o efeito a software codificado multi-canal.</p> <p>On : Selecione este para usar sempre esta função.</p>
Sintonizador	IF Band Width	<p>Auto : Aumenta a selectividade do sintonizador para reduzir os ruídos de interferência entre estações adjacentes. (O efeito estéreo pode perder-se.)</p> <p>Wide : Sujeito a interferência das estações adjacentes, mas a qualidade de som não será degradada e o efeito estéreo mantém-se.</p>
	Area Setting (Definição de área)	<p>US : Quando usar na América do Norte/Central/Sul. Os intervalos FM/AM são definidos em 200 kHz/10 kHz.</p> <p>Europe : Quando usar em quaisquer outras áreas. Os intervalos FM/AM são definidos em 50 kHz (100 kHz durante a busca automática)/9 kHz.</p> <p>South America : Quando usar em países sul americanos onde o intervalo FM for 100 kHz. O intervalo AM é definido em 10 kHz.</p>

^{*5} Só pode ser seleccionado para "DISC" (a leitura de disco é pausada).


	Itens de menu	Definições seleccionáveis, [reference page]
Input	AV Input	<p>Pode determinar a utilização das fichas LINE IN e VIDEO IN.</p> <p>Off : Selecciona quando não houver nenhum componente ligado ("AV-IN" é saltado ao seleccionar a fonte).</p> <p>Audio&video : Selecciona quando ligar um componente AV tal como um videogravador.</p> <p>Audio : Selecciona quando ligar um componente áudio tal como um reproduutor áudio digital.</p> <p>Camera^{*6} : Selecciona quando ligar a câmara de retrovisão.</p> <p>Camera Mirror^{*6} : É apresentada no monitor a imagem espelho da visão traseira. (Apenas no monitor do aparelho; aparece a visão traseira normal no monitor externo.)</p>
	External Input	Mantenha o "Changer" quando utilizar.
Others	Beep	<p>Off : Cancela.</p> <p>On : Activa o som de toque das teclas.</p>
	Telephone Muting ^{*7}	<p>Off : Cancela.</p> <p>Muting1, Muting2 : Selecciona qualquer um que silencie os sons quando usar o telefone celular.</p>
	Initialize (Inicialize)	Inicializa todas as definições que tiver feito em <AV Menu>. Prima ENT , e depois reinicie a unidade (☞ página 3).

^{*6} É necessária a ligação ao cabo de iluminação de marcha atrás. Ver o Manual de Instalação/Ligação (volume separado). A visão traseira através da câmara aparece no monitor na relação de apresentação "Full" (independentemente da definição de relação de apresentação) quando engatar a marcha atrás (R).

^{*7} É necessária a ligação do cabo TEL MUTING. Ver o Manual de Instalação/Ligação (volume separado).







Equalizer (Equalizador)

Itens de menu	Definições seleccionáveis, [reference page]
Flat/Hard Rock/R&B/Pop/Jazz/ Dance/Country/Reggae/Classic/ User1/User2/User3	 [25]



Sound (Som)

Itens de menu	Definições seleccionáveis, [reference page]
Fader/Balance Ajustar fader   Ajustar balance  	Ajustar fader—equilíbrio entre os altifalantes da frente e de trás. <ul style="list-style-type: none"> • Upmost—Só à frente • Downmost—Só à trás Se utilizar um sistema de dois altifalantes, defina o fader ao centro (00). Ajustar balance—equilíbrio entre os altifalantes direito e esquerdo. <ul style="list-style-type: none"> • Leftmost—Só à esquerda • Rightmost—Só à direita
Volume Adjust	Ajuste e guarde o nível de volume auto ajustado para cada fonte, comparando com o nível de volume de FM. O nível de volume aumentará ou diminuirá automaticamente quando alterar a fonte. –12 a +12; Inicial 00
Subwoofer	Ajustar definições (em baixo), a partir do submenu: Phase : Fase de subwoofer. Selecciona ou < Normal > ou < Reverse >, o que reproduz melhor som. Level : Nível de saída do subwoofer. Nível: –06 a +08; Inicial 00
High Pass Filter	Through : Selecciona quando o subwoofer não estiver ligado. On : Selecciona quando o subwoofer estiver ligado.
Crossover	Ajustar a frequência de cruzamento entre os altifalantes da frente e traseiros e o subwoofer. 80Hz, 120Hz, 150Hz
Amplifier Gain	Pode alterar o nível para o volume máximo desta unidade. Off : Desactiva o amplificador incorporado. Low Power : VOL 00 a 30 (Seleccione este se a potência máxima dos altifalantes for inferior a 50 W) High Power : VOL 00 a 50



Mode (Modo)^{*8}

Itens de menu	Definições seleccionáveis, [reference page]
Mono	Apenas para FM. (Off, On), [12]
DX/Local	Apenas para FM. (DX, Local), [13]
SSM	Apenas para FM. [13]
Title Entry	Apenas para estações FM/AM, e "AV-IN." [26]
All Off/Intro/Repeat/Random	Apenas para reprodução de disco. [18]



List (Lista)

As listas acessíveis diferem dependendo das fontes, [14, 19]

^{*8} Os itens listados em <Mode> variam dependendo das fontes de reprodução.

Mais informações acerca deste aparelho

Geral

Ligar a alimentação

- Premindo SRC (fonte) na unidade, pode também ligar a alimentação. Se a fonte estiver pronta, a reprodução é iniciada.

FM/AM

Memorizar estações

- Se SSM tiver terminado, as estações captadas são predefinidas do N.º 1 (frequência mais baixa) ao N.º 6 (frequência mais alta).

Disco

Geral

- Neste manual, as palavras “faixa” e “ficheiro” são utilizadas de formas diferentes.
- Esta unidade também pode reproduzir discos de 8 cm (3-3/16”).
- Este aparelho só pode reproduzir ficheiros de CD (CD-DA), se tiverem sido gravados diferentes tipos de ficheiro áudio (MP3/WMA/WAV) no mesmo disco.
- Esta unidade apenas pode apresentar caracteres de um byte. Não podem ser apresentados quaisquer outros caracteres correctamente.

Inserir um disco

- Quando um disco é introduzido virado ao contrário, aparece “Cannot play this disc Check the disc” no monitor. Ejecte o disco.

Ejectar um disco

- Se o disco ejectado não for removido dentro de 15 segundos, o disco é automaticamente inserido de novo na ranhura de carregamento para o proteger da poeira. (A reprodução do disco é iniciada.)

Alterar a origem do som

- Se alterar a origem do som, a reprodução para sem ejectar o disco.
Na próxima vez que seleccionar “DISC” como origem, a reprodução é iniciada a partir do ponto em que tiver sido parada.

Reproduzir discos graváveis/Regraváveis

- Este aparelho reconhece um total de 5 000 ficheiros e 250 pastas (com um máximo de 999 ficheiros por pasta).
- Utilize sempre discos cuja gravação tenha sido “finalizada”.
- Esta unidade pode reproduzir discos de sessões múltipla; contudo, as sessões não fechadas serão saltadas durante a reprodução.
- Este aparelho pode reconhecer nomes de ficheiros ou pastas com um máximo de 25 caracteres.
- Alguns discos ou ficheiros podem não ser reproduzidos, devido às suas características ou condições de gravação.

Reproduzir ficheiros DivX

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros DivX com as extensões <.divx>, <.div>, <.avi> (independentemente de ser em maiúsculas/minúsculas).
- Esta unidade suporta ficheiros DivX com uma resolução de 720 x 576 ou inferior.
- Este aparelho suporta DivX 6.x, 5.x, 4.x e 3.11.
- A “stream” áudio deve ser compatível com MP3 ou Dolby Digital.
- Este aparelho não suporta GMC (Global Motion Compression).
- O ficheiro codificado em modo “interlaced scanning mode” pode não ser correctamente reproduzido.
- A taxa de bits máxima para vídeo é de 4 Mbps (média).

Reprodução de ficheiros MPEG

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros de MPEG com as extensões <.mpg> ou <.mpeg>.
- O formato da stream tem de ser compatível com a stream do sistema/programa MPEG.
- O formato de ficheiro tem de ser MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level).
- As streams de áudio deve ser compatíveis com MPEG1 Audio Layer-2.
- A taxa de bits máxima para vídeo é de 4 Mbps (média).

Reproduzir ficheiros JPEG

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros de JPEG com as extensões <.jpg> ou <.jpeg>.
- A resolução recomendada para a gravação é 640 x 480.
- Este aparelho pode reproduzir ficheiros JPEG básicos. Ficheiros JPEG progressivos ou ficheiros JPEG sem perdas não podem ser reproduzidos.


Reproduzir ficheiros MP3/WMA/WAV

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros com as extensões <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (independentemente de ser em maiúsculas/minúsculas).
- Esta unidade pode reproduzir os ficheiros compatíveis com:
 - Taxa de bits: MP3/WMA: 32 kbps — 320 kbps
 - Frequência de Amostragem:
 - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG1)
 - 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG2)
 - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (para WMA)
 - 44,1 kHz (para WAV)
- Este aparelho pode apresentar rótulos ID3 Versão 1.0/1.1/2.2/3/2.4 (para MP3). Este aparelho também pode apresentar rótulos WAV e rótulos WMA.
- Este aparelho pode reproduzir ficheiros gravados em VBR (variable bit rate). Os ficheiros guardados em VBR sofrem uma discrepância na indicação do tempo decorrido.
- Este aparelho não pode reproduzir os seguintes ficheiros:
 - MP3 codificados com os formatos MP3i e MP3 PRO.
 - MP3 codificados com Layer 1/2.
 - Ficheiros WMA codificados com “lossless”, profissionais e em formato de voz.
 - Ficheiros WMA não compatíveis com Windows Media® Audio.
 - Ficheiros WMA protegidos contra cópia com DRM.
 - Ficheiros com dados AIFF, ATRAC3, etc.

Ecrã de controlo


- Os seguintes ecrãs de controlo aparecem apenas no monitor externo.

DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV



- Pasta actual (barra de destaque)
- Número da pasta actual/Total de pastas
- Lista de pastas
- Modo de reprodução seleccionado
- Tempo de reprodução decorrido na faixa actual (não aparece para JPEG)
- Estado da Operação
- Número da faixa actual/Total de faixas na pasta actual (número total de faixas no disco)
- Informações sobre a faixa (apenas para faixas MP3/WMA/WAV)
- Lista de faixas
- Faixa actual (em destaque)

CD



- Modo de reprodução seleccionado
- Tempo já decorrido na faixa actual
- Estado da Operação
- Número da faixa actual/Total de faixas no disco
- Informações sobre a faixa
- Lista de faixas
- Faixa actual (em destaque)

Definições do menu

- Se mudar a definição de **<Amplifier Gain>** de **<High Power>** para **<Low Power>** com o volume de som superior a "30", o aparelho muda automaticamente o volume para "VOL 30".
- Depois de ter alterado qualquer definição de **<Menu Language/Audio Language/Subtitle>**, desligue a alimentação e reintroduza o disco (ou introduza outro disco) de forma a que as definições se tornem efectivas.
- Quando selecciona **<16:9>** para uma imagem cuja proporção é de 4:3, a imagem é ligeiramente alterada, devido ao processo de conversão da largura.
- Mesmo que seja seleccionado **<4:3 Pan Scan>**, o tamanho do ecrã pode aparecer como **<4:3 Letterbox>** em alguns discos.

Sinais de som emitidos através dos terminais traseiros

Através dos terminais análogos (Altifalantes out/LINE OUT)

É emitido um sinal de 2 canais. Quando reproduzir discos codificados multi canais, os sinais multi canais são desmisturados.

- O som DTS não pode ser reproduzido.

Através do terminal DIGITAL OUT

Os sinais digitais (Linear PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG Áudio) são emitidos.

- Para reproduzir sons multi canais tais como Dolby Digital, DTS, e MPEG Audio, ligue um amplificador ou um decodificador compatível com estas fontes multi canais para este terminal, e defina correctamente <D. Audio Output>. (🔊 página 31)

D. saída áudio		Sinais de saída		
		Stream	Dolby Digital	PCM Only
DVD	48 kHz, 16/20/24 bits PCM Linear	48 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear*		
	96 kHz, PCM Linear	48 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear		
	com Dolby Digital	bitstream Dolby Digital		48 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear
	com DTS	bitstream DTS		
	com Áudio MPEG	bitstream MPEG	48 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear	
CD Áudio, CD Vídeo		44,1 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear / 48 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear		
CD Áudio com DTS		bitstream DTS		
DivX	com Dolby Digital	bitstream Dolby Digital		48 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear
	com Áudio MPEG	32/44,1/48 kHz, 16 bits PCM Linear		
MPEG1/MPEG2		44,1/48 kHz, 16 bits PCM Linear		
MP3/WMA		32/44,1/48 kHz, 16 bits PCM Linear		
WAV		44,1 kHz, 16 bits estéreo PCM Linear		

* Os sinais digitais podem ser emitidos a 20 ou 24 bits (à taxa bit rate original) através da ficha DIGITAL OUT se os discos não forem protegidos contra cópia.

Caracteres representados pelo monitor

Para além do alfabeto romano (A – Z, a – z), serão utilizados os seguintes caracteres para representar várias informações no monitor.

- Também pode usar os seguintes caracteres para atribuir títulos. (🔊 página 26).

Á	À	Â	Ã	Ä
Å	Æ	Ç	Č	Ć
Ĉ	É	È	Ê	Ë
Ğ	Í	Ì	Î	Ī
Ñ	Ó	Ò	Ô	Õ
Ö	Ø	Ř	Ŕ	Š
Ś	Ş	Ú	Û	Ü
Ů	Ý	Ž	Ž	ß
Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ
ı	ı	ı	ı	ı

á	à	â	ã	ä
å	æ	œ	č	ć
ĉ	é	è	ê	ë
ğ	í	ì	î	ĭ
ñ	ñ	ñ	ñ	ñ
ó	ó	ó	ó	ó
õ	õ	õ	õ	õ
ő	ř	ŕ	š	ś
ş	ú	û	ü	ü
ů	ý	ž	ž	ß
Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ
ı	ı	ı	ı	ı

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
!	"	#	\$	%
&	'	()	*
+	,	-	.	/
:	;	<	=	>
?	@	_	`	i
¿	£	€	α	espaço

Números e símbolos

Maiúsculas e minúsculas

Códigos de idioma (para selecção de idioma de DVD/DivX)

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	FA	Persa	KL	Groenlandês	OC	Occitan	ST	Sesoto
AB	Abkhazian	FI	Finlandês	KM	Cambojano	OM	(Afan) Oromo	SU	Sudanês
AF	Línguas africanas	FJ	Fiji	KN	Kannada	OU	Oriya	SW	Suahili
AM	Amárico	FO	Faroese	KO	Coreano (KOR)	PA	Panjabi	TA	Tâmil
AR	Árabe	FY	Frisiano	KS	Kashmiri	PL	Polonês	TE	Telugu
AS	Assamese	GA	Irlandês	KU	Curdo	PS	Pashtu	TG	Tajik
AY	Aymarâ	GD	Gaélico escocês	KY	Quirguiz	PT	Português	TH	Tailandês
AZ	Azerbaijano	GL	Galego	LA	Latim	QU	Quéchua	TI	Tigrina
BA	Bashkir	GN	Guarani	LN	Lingala	RM	Romanche	TK	Turcomano
BE	Bielorosso	GU	Gujarati	LO	Lao	RN	Kirundi	TL	Tagalog
BG	Búlgaro	HA	Hausa	LT	Lituano	RO	Romeno	TN	Setswana
BH	Bihari	HI	Hindi	LV	Látvio	RW	Kinyarwanda	TO	Tonga
BI	Bislama	HR	Croata	MG	Malgaxe	SA	Sânscrito	TR	Turco
BN	Bengali, Bangla	HU	Húngaro	MI	Maori	SD	Sindhi	TS	Tsonga
BO	Tibetano	HY	Armênio	MK	Macedônio	SG	Sangho	TT	Tatar
BR	Bretão	IA	Interlíngua	ML	Malayolan	SH	Servo-croata	TW	Twi
CA	Catalão	IE	Interlíngue	MN	Mongol	SI	Sinhala	UK	Ucraniano
CO	Córsego	IK	Inupiak	MO	Moldavo	SK	Eslovaco	UR	Urdu
CS	Tcheco	IN	Indonésio	MR	Marati	SL	Esloveno	UZ	Uzbeque
CY	Welsh	IS	Islandês	MS	Malay (MAY)	SM	Samoano	VI	Vietnamita
DZ	Dzongká	IW	Hebraico	MT	Maltês	SN	Chishona	VO	Volapuk
EL	Grego	JI	Yiddish	MY	Birmanês	SO	Somali	WO	Uolof
EO	Esperanto	JW	Javanês	NA	Nauru	SQ	Albanês	XH	Xhosa
ET	Estoniano	KA	Georgiano	NE	Nepali	SR	Servo	YO	Yoruba
EU	Basco	KK	Cazaque	NO	Norueguês	SS	Sisuati	ZU	Zulu

Predefinir valores do equalizador

Modo de som \ Frequência	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.5 kHz	6.3 kHz	15 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Pop	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
Dance	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classic	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1/2/3	00	00	00	00	00	00	00


Resolução de problemas

O que parece ser um problema nem sempre é grave. Verifique os seguintes pontos antes de ligar para um centro de assistência.

	Sintomas	Soluções/Causas
GERAL	<ul style="list-style-type: none">Não é emitido nenhum som pelos altifalantes.	<ul style="list-style-type: none">Ajuste o volume para o nível ideal.Verifique os fios e as fichas.O som DTS não pode ser reproduzido através dos terminais analógicos (Altifalantes out/LINE OUT).
	<ul style="list-style-type: none">O monitor não está nítido e legível.	A luz do sol do pára brisas pode provocar este sintoma. Ajuste <Bright>. (☞ página 28)
	<ul style="list-style-type: none">O aparelho não funciona de todo.	Reinicie o aparelho. (☞ página 3)
	<ul style="list-style-type: none">Aparece “No Signal”.	<ul style="list-style-type: none">Mude de origem.Inicie a reprodução no componente externo ligado à ficha VIDEO IN.Verifique os fios e as fichas.A entrada de sinal é demasiado fraca.
FM/AM	<ul style="list-style-type: none">A predefinição automática de SSM não funciona.	Guarde as estações manualmente. (☞ página 14)
	<ul style="list-style-type: none">O rádio gera um ruído estático.	Ligue firmemente a antena.
Reprodução de disco	<ul style="list-style-type: none">O disco não é reconhecido nem reproduzido .	Force a ejeção do disco. (☞ página 3)
	<ul style="list-style-type: none">O disco não é ejectado.	Desbloqueie o disco. (☞ página 19)
	<ul style="list-style-type: none">Não é possível reproduzir discos graváveis/ regraváveis.Não é possível saltar faixas em discos graváveis/regraváveis.	<ul style="list-style-type: none">Insira um disco cuja gravação tenha sido “finalizada”.“Finalize” a gravação dos discos com o mesmo componente que utilizou para os gravar.
	<ul style="list-style-type: none">A reprodução não é iniciada.	<ul style="list-style-type: none">Volte a inserir o disco correctamente.O código da região do DVD não está correcto. (☞ página 6)O formato dos ficheiros não é suportado pela unidade.
	<ul style="list-style-type: none">A imagem reproduzida não está nítida nem legível.	Ajuste os itens em <Picture Adjust>. (☞ página 28)
	<ul style="list-style-type: none">O som e as imagens são frequentemente interrompidas ou distorcidas.	<ul style="list-style-type: none">Pare a reprodução quando conduzir por estradas más.Mude o disco.
	<ul style="list-style-type: none">Não aparece nenhuma imagem reproduzida no monitor.	O fio “para o travão” não está correctamente ligado. (☞ Manual de Instalação/Ligação)
	<ul style="list-style-type: none">Não aparece nenhuma imagem no monitor externo.	<ul style="list-style-type: none">Ligue o vídeo correctamente.Selecione a entrada correcta no monitor externo.

	Sintomas	Soluções/Causas
Reprodução MP3/WMA /WAV	<ul style="list-style-type: none"> • O disco não é reproduzido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mude o disco. • Grave as faixas usando um aplicativo compatível em discos apropriados. (🔍 página 6) • Utilize extensões apropriadas em nomes de ficheiros.
	<ul style="list-style-type: none"> • É gerado um ruído. 	A faixa reproduzida não é um ficheiro de formato reproduzível. Salte para outro ficheiro.
	<ul style="list-style-type: none"> • As faixas não são reproduzidas pela ordem prevista. 	A ordem de reprodução pode ser diferente do mesmo suporte noutros leitores.
	<ul style="list-style-type: none"> • A indicação de tempo de reprodução decorrido não é correcta. 	Isto por vezes ocorre durante a reprodução. Isto é causado pela forma como as faixas são gravadas.
AV-IN	<ul style="list-style-type: none"> • Não aparece nenhuma imagem no monitor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ligue o componente de vídeo, se não estiver ligado. • A unidade não está correctamente ligada ao componente de vídeo. Ligue-a correctamente.
	<ul style="list-style-type: none"> • A imagem reproduzida não está nítida nem legível. 	Configurar itens em <Picture Adjust>. (🔍 página 28)

Especificações

AMPLIFIER	Alimentação de saída:	20 W RMS × 4 canais a 4 Ω e ≤ 1% THD+N	
	Relação Sinal-Ruído:	80 dBA (referência: 1 W em 4 Ω)	
	Impedância de Carga:	4 Ω (margem de 4 Ω a 8 Ω)	
	Variação do Controlo do Equalizador:	Frequências:	60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 15 kHz
		Nível:	±10 dB
	Nível de Saída Áudio LINE OUT (FRONT/ REAR)/SUBWOOFER:	Nível de Saída/Impedância:	2,5 V/20 kΩ de carga (escala completa)
		Impedância de Saída:	1 kΩ
	Sistema de cores:	NTSC	
	Saída de Vídeo (misto):	1 Vp-p/75 Ω	
Outros Terminais:	Entrada:	LINE IN, VIDEO IN, entrada de antena	
	Saída:	VIDEO OUT, DIGITAL OUT (óptico)	

FM/AM TUNER	Intervalo de frequência:	FM (com intervalo de canal definido em 100 kHz ou 200 kHz):	87,5 MHz a 107,9 MHz
		FM (com intervalo de canal definido em 50 kHz):	87,5 MHz a 108,0 MHz
		AM (com intervalo de canal definido em 10 kHz):	530 kHz a 1 710 kHz
		AM (com intervalo de canal definido em 9 kHz):	531 kHz a 1 602 kHz
	Sintonizador FM	Sensibilidade Útil:	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)
		50 dB Sensibilidade Mínima:	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
		Selectividade de Canais Alternada (400 kHz):	65 dB
		Resposta de Frequência:	40 Hz a 15 000 Hz
		Separação Estéreo:	35 dB
	Sintonizador AM	Sensibilidade/Selectividade:	20 µV/35 dB

DVD/CD	Sistema de Detecção de Sinal:	Lente óptica sem contacto (laser semiconductor)	
	Resposta de Frequência:	DVD, fs=48 kHz:	16 Hz a 22 000 Hz
		DVD, fs=96 kHz:	16 Hz a 22 000 Hz
		VCD/CD:	16 Hz a 20 000 Hz
	Variação Dinâmica:		93 dB
	Relação Sinal-Ruído:		95 dB
	Flutuação de Velocidade:		Inferior ao limite mensurável

MONITOR	Tamanho do ecrã:	ecrã de cristais líquidos de 2,7 pol.	
	Número de Pixels:	123 200 pixéis: 560 (horizontal) × 220 (vertical)	
	Método:	Formato de matriz activa TFT (Thin Film Transistor)	
	Sistema de cores:	PAL/NTSC	
	Relação largura-altura:	16:9 (wide)	
	Temperatura em armazenamento permitida:		−10°C a +60°C (14°F a 140°F)
	Temperatura de Funcionamento Permitida:		0°C a +40°C (32°F a 104°F)

GERAL	Requisitos de Alimentação:	Voltagem em Funcionamento:	DC 14,4 V (Variação de 11 V a 16 V)
	Sistema de ligação Terra:		Negativa
	Temperatura de Funcionamento Permitida:		0°C a +40°C (32°F a 104°F)
	Dimensões (L × A × P):	Instalação (aprox.):	182 mm × 52 mm × 160 mm (7-3/16" × 2-1/16" × 6-5/16")
		Painel (aprox.):	188 mm × 58 mm × 14 mm (7-7/16" × 2-5/16" × 5/8")
	Peso (aprox.):		2,1 kg (4,7 lbs) (excluindo acessórios)

O design e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações em aviso prévio.

Se for necessário um kit para o seu carro, consulte a lista telefónica para localizar o serviço especializado em áudio automóvel mais próximo.

KENWOOD